

GARANTIE

Verkaufsdatum

Die Händlergarantie hat eine Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Garantie umfasst den Ersatz oder die kostenfreie Reparatur von unbrauchbaren oder nicht funktionsfähigen Teilen, die nachweislich auf Fabrikationsmängel zurückzuführen sind und vom Händlerbetrieb oder dessen Vertreter als solche anerkannt wurden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße bzw. von den Herstelleranweisungen abweichende Handhabung des Gerätes entstehen; hierzu gehören außerdem Eingriffe, Reparaturen oder Zerlegungen (auch teilweise), die nicht von den Kundendienst-Stellen des Händlers bzw. der Vertriebs- und Serviceorganisation des Herstellers ausgeführt wurden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 220-240 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Aufgenommene Leistung: max. 15 W

Abmessungen: 160x135x50 mm

Gewicht: 0,9 kg



Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung solche Änderungen vorzunehmen, die der qualitativen Verbesserung der Produkte dienen.

Patentiertes System



DIFFUSOR FÜR PROPOLIS

Modell Holz mit Ionisator
und Gebläse **L3**

GEBRAUCHSANLEITUNG



Den Diffusor auf eine ebene Oberfläche stellen, den Netzstecker einstecken und die Taste "POWER" drücken.

Nun ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte ON-OFF leuchtet auf. Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an.

Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

Das Ende der Kapselfunktionszeit wird durch das ständige Blinken der ON/OFF-Kontrollleuchte und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt. Lassen Sie den Diffusor eingeschaltet und drücken Sie die Taste "POWER/RESET" etwa 10 Sekunden lang, bis die ON/OFF-Leuchte ständig eingeschaltet bleibt. Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

Der Lüfter wird automatisch aktiviert durch Einschalten des Diffusors.

Der Lüfter arbeitet nicht an einem laufenden, sondern in Wechsel mit der Erwärmung der Kapsel.

Es ist nicht möglich, den Lüfter auszuschließen Funktion.

Der Ionisator wird durch das Einstecken des Netzsteckers ein- bzw. ausgeschaltet und ist von der "POWER"-Taste unabhängig.

Achtung: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.



**verwendet ausschließlich |
Kapseln von KONTAK.**